

ファームウェアのアップデートについて

ファームウェアは本体の仕様変更や機能追加などにより、更新されることがあるため、定期的に本製品をアップデートすることを推奨いたします。

最新ファームウェアにアップデートすることにより、本製品が最新状態でご使用いただけます。

アップデート方法

①microSDカードを取り出す

本製品の電源を完全に落とした後、挿入されているmicroSDカードを取り出してください。



②microSDカードをパソコンに接続

※別売のSDカードリーダーが必要な場合があります。



③microSDカードをフォーマットする

※フォーマット前にmicroSDカードに記録された走行映像は、必ずバックアップを取ってください。



④ダウンロードしたファームウェア (SD_CarDV.bin) をmicroSDカードにコピーする

※ファームウェアのファイル名称「SD_CarDV.bin」は変更しないでください。

※書き込み中は絶対にmicroSDカードは取り外さないでください。



⑤microSDカードを本製品に戻し、電源を起動

ファームウェアをコピーしたmicroSDカードを本製品に挿入してください。

本製品の電源を起動すると、自動的にファームウェアがアップデートされ、その後本製品の電源がOFFになります。



⑥microSDカードを本製品から取り出し、フォーマットする

再度microSDカードをパソコンに再接続した後、microSDカードを再度フォーマットし、ファームアップデータを削除してください。



⑦空のmicroSDカードを本製品に戻す

空のmicroSDカードを本製品に挿入して、電源を起動すれば完了になります。